

GUIDE D'EMBALLAGE MODE ET PRODUITS TEXTILES



PRODUITS TEXTILES


Dans l'industrie de la mode, les exigences en termes d'emballage peuvent considérablement varier selon le type d'article expédié.

Alors que des lots de t-shirts standards ne nécessitent aucune mesure particulière, une robe haute couture exigera une protection et une manipulation spécifique.



RÉSISTANCE DES FLYERS

Pour les articles de faible valeur, nous vous recommandons d'utiliser les flyers DHL. Si toutefois vous préférez utiliser vos propres emballages, veillez à ce que ces derniers aient la résistance nécessaire pour supporter diverses manipulations. Les deux principales caractéristiques à prendre en compte sont la résistance à l'étirement et la résistance des fermetures.




Chaussures

Dans un réseau Express, de simples boîtes à chaussures n'auront pas nécessairement la rigidité adéquate pour protéger efficacement votre expédition. Celles-ci pourront donc être suremballées afin de garantir la sécurité du produit durant son acheminement.

Deux méthodes de conditionnement sont possibles en fonction de la valeur et du poids de vos articles.




Un seul article de faible valeur < 3 kg



- Insérez la boîte à chaussures fermée dans un flyer DHL grand format.
- Scellez le flyer, repliez et collez les éventuels excès de matière.
- Fixez le bordereau de transport de manière à ce qu'il soit parfaitement visible.

Plusieurs articles de forte valeur > 3kg




- Suivez nos instructions de base et placez les éléments au centre de l'emballage secondaire.
- Remplissez les espaces vides et scellez les rabats avec la méthode de fermeture en H.
- Fixez le bordereau de transport de manière à ce qu'il soit parfaitement visible.
- *Méthode à privilégier si l'emballage principal sert également d'emballage commercial.

VÊTEMENTS



Vêtements non-fragiles




Les vêtements non-fragiles peuvent être expédiés dans des flyers ou de simples boîtes en carton. Nous vous recommandons de suivre les instructions fournies dans le guide d'emballage essentiel pour la livraison express.

À l'intérieur de l'emballage, chaque pièce devra être séparée l'une de l'autre afin d'éviter tout dommage pendant le transport.

Il est recommandé d'utiliser une boîte de taille adéquate afin de limiter les déplacements dus aux espaces vides et les risques d'enfoncement.

- Enveloppez individuellement chacun des articles dans du papier bulle ou du papier kraft avant de les placer dans l'emballage principal.
- Si vous utilisez les flyers DHL, veillez à replier vers le bas tout d'excès de matière.
- Fixez le bordereau de transport de manière parfaitement visible.

Vêtements fragiles



Les vêtements fragiles doivent être emballés individuellement dans une boîte double cannelure ou une boîte spécialisée de votre choix.

Veuillez noter que DHL ne peut pas garantir l'orientation des boîtes pendant le transport. Par conséquent, nous ne recommandons pas l'utilisation d'emballage ayant une orientation spécifique, par exemple les boîtes type garde-robe.

Il est fortement recommandé d'utiliser une boîte de taille adéquate sans espace afin de limiter les déplacements et les risques d'enfoncement.

- Enveloppez individuellement chaque article dans du papier bulle avant de les placer dans une boîte double cannelure.
- Assurez une distance de sécurité de 6cm entre le contenu et les parois de l'emballage.
- Utilisez la méthode de fermeture en H.
- Fixez le bordereau de transport et les différentes étiquettes de manière parfaitement visible.