



電子商品 包裝指南

DHL Express – Excellence. Simply delivered.



電子商品 成品及零件

電子商品如平板電腦、電腦和組件等均屬易碎物品，必須專門的包裝和處理以保護它們免於受損。

零售包裝一般不足以在付運途中提供充份的保護。DHL建議在付運任何電子商品時使用箱中箱包裝方法。




建議使用箱中箱包裝方法

- 檢查付運貨物，以確保沒有已損壞的跡象。
- 將產品重新裝回生產商的原有包裝內。
- 如果原有包裝不可再用或已損壞，請將產品以多層塑膠氣泡包裝，形成至少6厘米厚的緩衝保護層。
- 準備一個堅固的外層裝運箱，其長度、闊度及高度均應比內層裝運箱大至少14厘米。外層裝運箱應具有足夠的強韌度，以保護您的運件。我們建議使用雙層裝運箱付運較重的運件。
- 將內層裝運箱放置在外層裝運箱內前，請將6厘米厚的填充材料放於外層裝運箱底部。確保內層裝運箱和外層裝運箱的每一邊均有至少6厘米的距離，然後以填充物料圍繞內層裝運箱。盡量填滿剩餘空間，以達致最佳保護效果。
- 另外，可使用發泡膠角，以保持內層裝運箱和外層裝運箱之間有足夠的空間，不過此方法的效用相對較弱。
- 用感壓膠帶以H型封箱方法密封。

箱中箱包裝方法

保護程度：■■■

適合易碎、細小、單薄、或形狀不規則的貨件 (例如：花瓶、玻璃製品、燈飾、電路板)



注意：若付運以防靜電袋包裝的電子商品，則無需檢查產品是否有損壞，除非該產品可在相類似的條件下重新包裝。相反，應目測檢查包裝是否有撕裂或衝擊造成的損壞跡象。


各種電子商品的指引



商品	專門指引
手提電腦或桌面電腦	<p>非帳戶持有人只可在單一運件中付運一台手提電腦(連同一枚鋰電池)。</p> <p>DHL Express建議使用專門的手提電腦裝運箱。在大部份的國家，您能夠從DHL直接取得裝運箱。請致電24小時顧客服務熱線(852)2400 3388，了解詳情。</p>
數據儲存裝置	<p>我們建議使用箱中箱包裝方法包裝磁盤型的儲存裝置。</p> <p>非易碎儲存裝置(例如：外置記憶體)不需要額外的包裝，但必須放置於一個足夠大的裝運箱內，讓付運標籤清晰可見。</p>
手機和平板電腦	<p>DHL備有手機或平板電腦的專門包裝，請致電24小時顧客服務熱線(852)2400 3388，了解詳情。</p> <p>若您希望使用自己的包裝物料，請確保裝置與裝運箱的四邊留有最少6厘米厚的合適填充物料，例如塑膠氣泡，然後才放進強韌的雙層瓦通紙箱內。</p> <p>此類裝置可能包含受國際航運法規所監管的鋰電池。請致電24小時顧客服務熱線(852)2400 3388，了解詳情。</p>



用膠帶確保電源按鈕受保護，
避免意外啟動




LI-ION



鋰電池的規定

運送鋰電池受到本地及國際航運法規的嚴格監管。您可以瀏覽我們的網站，或致電24小時顧客服務熱線(852)2400 3388，了解詳情。

商品	專門指引	
電視機或螢幕	<p>電視機或螢幕應該以原有包裝付運，並用完好的發泡膠緩衝襯墊保護。••</p> <p>由於原有包裝盒並非為速遞運送設計，我們建議您使用箱中箱包裝方法。</p> <p>••</p>	
易碎的電子配件	<p>按付運貨物的大小和重量選用合適的雙層瓦通紙箱。</p> <p>將運件包裝好，確保配件與裝運箱的四邊留有最少6厘米厚的合適填充物料。</p> <p>如果以一個裝運箱付運多件配件，請確保配件均獨立包裝。如果想加強防護，可採用箱中箱包裝方法。</p>	
非易碎的電子配件	<p>單層瓦通紙包裝足以保護較輕的物品。如果物品須準備好作零售用途，則需要外加包裝，以防止刮花。</p>	

提示：為確保數據資料安全，DHL建議您在付運之前，刪除或加密在電子裝置內儲存的任何敏感數據。

如欲查詢，可致電24小時顧客服務熱線（852）2400 3388。

DHL Express (Hong Kong) Limited
 敦豪國際速遞（香港）有限公司
 香港九龍觀塘觀塘道348號20樓

dhl.com.hk

24小時快易按話音熱線：（852）2400 3399

Valid: 07/2021



DHL Express Hong Kong



DHLHK