

梱包ガイド

アパレル関連商品



アパレル関連商品

衣料品の梱包要件は、輸送する商品の種類によって大きく異なります。

標準的なTシャツなどはそれほど強い保護を必要としませんが、高級ブランドのドレスなどは特別な梱包と取り扱いが必要です。




フライヤーバッグの強度

安価な衣料品には、特別に設計されたDHL フライヤーバッグをお使いいただくことを推奨します。お客様がご自身で用意するプラスチック製のフライヤーバッグの使用を希望される場合は、輸送中に商品を保護できるか確認することが重要です。


フライヤーバッグを選ぶ際に最も重要な2つのポイントは、バッグの張力と継ぎ目の強度です。これらの詳細は以下のとおりです。

張力の強度



DHL フライヤーバッグは、完全に破損する前なら350mmまで伸びます。

継ぎ目の強度



DHL フライヤーバッグの継ぎ目と粘着部は、思いがけない開封を防ぐためバッグ本体よりも強い強度を備えています。


靴

商品が入ったシューズボックスはDHL エクスプレスネットワークでの輸送で中身を適切に保護できる十分な強度がありません。そのため、発送前にボックスの上から梱包する必要があります。靴の重量と価格によって考えられる2つの梱包方法があります。




3kg未満の安価な単品

3kg以上の高価な複数の商品



- 大きめのDHL フライヤーバッグにシューズボックスを入れてください。
- フライヤーバッグに封をして、余分な部分を折りたたみます。
- 折りたたんだ部分を粘着テープで固定し、運送状ラベルをよく見える位置に貼ります。




- DHL の基本の梱包方法に従い、輸送する商品を外梱包箱に入れます。
- 梱包箱内の隙間にしっかり緩衝材を詰めて、ふたを閉めて粘着テープをH型に貼って封をします。
- 運送状ラベルをよく見える位置に貼ります。

小売店陳列用のニーズに適した方法です

衣料品




破損しにくい衣料品



または

破損しやすい衣料品



破損しにくい衣料品は、プラスチック製のフライヤーバッグまたは一重構造の段ボール箱で輸送できます。エクスプレス輸送のための基本の梱包ガイドに記載されているガイドラインに従うことを推奨します。

輸送中の破損を防ぐため、衣料品は1枚ずつ袋に入れて、梱包箱またはフライヤーバッグに入れてください。

箱の中に余分な隙間があると輸送中に商品が型崩れするので、衣料品の量に合ったサイズの梱包箱を使用することを強く推奨します。

- 商品を1枚ずつ気泡緩衝材またはクラフト紙で包み、外梱包箱またはDHL フライヤーバッグに入れます。
- DHL フライヤーバッグを使用する場合は、余分な部分を折りたんで粘着テープで固定してください。
- 運送状ラベルをよく見える位置に貼ります。

破損しやすい衣料品は、お客様がご自身で用意する専用梱包箱で輸送する場合を除き、二重段ボール箱に入れて梱包してください。

DHL は、輸送中に箱の向きを一定に保つことを保証できませんのでご注意ください。そのため、破損しやすい衣料品の輸送に使われるワードローブボックスなどの方向依存性のある梱包箱を使用することはお勧めしません。

輸送中に商品が箱の中で移動しないよう、隙間に十分な緩衝材を入れることが不可欠です。

- 商品を1枚ずつ気泡緩衝材で包んでから、二重段ボール箱に入れて発送します。
- 商品が段ボール箱の壁から6cm離れていることを確認してください。
- ふたを閉めて粘着テープをH型に貼って封をします。
- 運送状ラベルと壊れ物注意ラベルをよく見える位置に貼ります。